

Mystim Cluster Buster + Sultry Sub

Děkujeme za nákup a gratulujeme k výběru Cluster Buster, prvního nabíjecího elektrostimulátoru na dálkové ovládání!

Cluster Buster je všestranné zařízení pro elektrostimulaci. Může vás rozmazlovat smyslným šimráním nebo trénovat vaše svaly. K tomu slouží osm zcela oddělených kanálů a 17 různých nastavení. Než se vrhnete do zábavy, seznamte se prosím důkladně s těmito pokyny.

Základy elektrické stimulace a bezpečnostní pokyny

Elektrostimulace může, ale nemusí být bolestivá. Záleží zcela na vás a vašich preferencích. Mnoho lidí má zpočátku výhrady, přestože elektřina je nejpřirozenější formou stimulace. Využívá totiž váš vlastní tělesný komunikační systém. Abychom to lépe vysvětlili, začneme od úplného základu.

Jakoukoli formu kontaktu, ať už sexuální povahy nebo jinou, může cítit jen proto, že nervová zakončení v dané oblasti pokožky posílají informace do mozku. Tyto informace se přenáší nervovou soustavou prostřednictvím jemných elektrických impulzů. Jakýkoli běžný kontakt na pokožce je pomocí nervových zakončení převeden na elektrický impulz a odeslán do mozku.

Elektrostimulace tedy hovoří řečí vašeho těla a posílá impulzy přímo do mozku. Elektrostimulace není nebezpečná, je však třeba dodržovat základní pravidla:

- Dodržujte pravidlo „vždy od pasu dolů“.
- Lidé s elektronickými nebo kovovými implantáty (např. Kardiostimulátory) nesmí používat elektrickou stimulaci bez předchozí konzultace se svým lékařem. Totéž platí pro osoby se srdečními vadami nebo srdeční arytmií.
- Lidé trpící epilepsií nesmí používat elektrickou stimulaci bez předchozí konzultace se svým lékařem.
- Lidé používající kovové antikoncepční prostředky nesmí používat elektrickou stimulaci bez předchozí konzultace s lékařem nebo výrobcem příslušného antikoncepčního implantátu.
- Stimulace nesmí být nikdy aplikována tak, aby elektřina protékala mozkem nebo srdcem.
- Nikdy nestimulovala hrtan nebo krk. Svalové křeče v této oblasti mohou vést k zadušení.
- Elektromagnetická zařízení nesmí být používána v přítomnosti výbušných nebo hořlavých materiálů.
- Elektrická stimulace nesmí být používána při obsluze vozidel nebo těžkých strojů.
- Elektrická stimulace nesmí být používána během těhotenství.
- Elektrická stimulace se smí používat pouze na zdravé kůži.
- Uchovávejte mimo dosah dětí.
- Neodpovídáme za poruchu příslušenství třetích stran.
- Nikdy nerozebírejte hračky Mystim, protože by to poškodilo vnitřní strukturu a zničilo by to vaši záruku.

Mystim Cluster Buster a jeho ovládací prvky

Cluster Buster vás může hýčkat, ale i mučit pomocí deseti úrovní intenzity, přesně tak, jak chcete. Na výběr máte 12 smyslných stimulačních programů a 5 účinných tréninkových programů (např. pro pánevní dno).

Dálkový ovladač Cluster Buster má 8 kanálů. To znamená, že dokáže současně ovládat osm různých programů, a to bezdrátově. To znamená, že můžete současně používat neomezený počet elektro pomůcek nebo elektrod v těchto osmi kanálech. Základní balení Cluster Buster obsahuje pouze jeden přijímač (zdroj) „Sultry Sub“, pracující na kanále č. 1. Další jednotky pro zbývajících 7 kanálů je třeba zakoupit zvlášť.

Sada obsahuje:

- digitální dálkový ovladač s přehledným podsvíceným displejem
- 1 zdroj impulzů Sultry Sub
- 1 kabel pro připojení elektro pomůcek (120 cm)
- 1 samolepící bipolární elektrodu (10 x 5 cm)
- USB nabíječku pro ovladač i zdroj
- elegantní skladovací kufřík

Uspořádání ovládacích prvků



Funkce tlačítek

Tlačítko On / +

1. Stisknutím tohoto tlačítka na jednu sekundu zapnete zařízení.
2. Po zapnutí hračky slouží toto tlačítko ke zvýšení intenzity.
3. Během používání můžete pomocí tohoto tlačítka přepínat mezi stimulačním a tréninkovým režimem a také měnit programy (režimy) a prodloužit stimulační délky (min).

Tlačítko Off / -

1. Během používání slouží toto tlačítko ke snížení intenzity.
2. Pomocí tohoto tlačítka můžete přepínat mezi stimulačním a tréninkovým režimem a také měnit programy (režimy) a zkrátit stimulační délky (min).
3. Chcete-li zařízení vypnout, podržte toto tlačítko po dobu dvou sekund.

Tlačítko SET

Pomocí tohoto tlačítka vyberte různé funkce.

Tlačítko CH (výběr kanálu)

Pomocí tohoto tlačítka můžete přepínat kanály, tedy různé přijímače Sultry Sub. Můžete ovládat celkem osm kanálů.

Tlačítko SHOCK (šokové tlačítko)

Buďte opatrní. Stisknutí tohoto tlačítka aktivuje maximální intenzitu na dobu 3 sec. Držte ho stisknuté a intenzita zůstane na maximální úrovni, dokud ho neuvolníte.

Tlačítko lock / unlock

1. Když je Cluster Buster vypnutý, můžete použít toto tlačítko, aby se zabránilo náhodným úpravám.
2. Když používáte Cluster Buster a aktivujete tento zámek, zabraňuje to neúmyslnému změně vybraných nastavení.

Tlačítko Sultry Sub On / Off

Podržte toto tlačítko po dobu jedné sekundy pro zapnutí nebo vypnutí Sultry Sub.

Funkce Mystim Cluster Buster

Podsvícení displeje a tlačítek

Pokaždé, když upravíte nastavení, obojí se rozsvítí na deset sekund. To je ideální pro nalezení správného nastavení i při slabém osvětlení. Světlo zhasne znovu po deseti sekundách, aby vás nerušilo.

Automatické vypnutí

Cluster Buster se automaticky vypne, pokud se nepoužívá tři minuty po jeho aktivaci. Totéž platí pro Sultry Sub. To brání neúmyslnému vybití baterie.

Časovač

Cluster Buster je dodáván s časovačem, pomocí kterého můžete nastavit dobu, po kterou si s ním chcete hrát, než se automaticky vypne. Pokud je pro vás i 90 min málo, máte k dispozici volitelný režim C (nepřetržitý). V tomto režimu Cluster Buster zůstane zapnutý, dokud jej nevypnete ručně.

Automatické snížení intenzity na 0

Pokud přepínáte mezi „stimulací“ a „tréninkem“ během používání, intenzita se automaticky vrátí zpět na „0“. Je to z bezpečnostních důvodů, protože vnímání intenzity v těchto režimech je zcela odlišné. Po přepnutí je třeba znovu nastavit svou oblíbenou intenzitu.

Šoková funkce

Po stisknutí tlačítka SHOCK bude Cluster Buster pracovat s maximální intenzitou na tři sekundy. Držte ho stisknuté a intenzita zůstane na maximální úrovni, dokud ho neuvolníte. Pokud toto tlačítko nechcete používat, nezapomeňte aktivovat „blokovací lištu“, abyste ho nemohli omylem aktivovat.

Cluster Buster má deset úrovní intenzity. Pokud aktivujete šokové tlačítko při úrovni intenzity 0, nemá žádnou funkci. Pokud již zařízení používáte na úrovni 10, tlačítko šoku logicky také nebude fungovat, protože už není kam zvyšovat. Šokové tlačítko ucítíte nejintenzivněji při používání na nižších úrovních (přibližně 1–5).

Pozor

Přečtěte si varování pro toto zařízení znovu a nikdy nepoužívejte šoková funkce, pokud patříte do jedné z popsaných rizikových skupin.

Připojení hraček (elektro pomůcek)

Připojit můžete jakoukoli pomůcku Mystim. Hračky a elektrody se připojují kabelem k přijímači Sultry Sub. Jako alternativu můžete použít také patenty na zadní straně Sultry Sub, které slouží pro připnutí samolepící bipolární elektrody. Pro zpřístupnění patentů je třeba vysunout plastovou sponu na opasek. Pokud jste připojili elektrodu k patentům, můžete zároveň zapojit i druhou pomůcku pomocí kabelu.

Nabíjení baterie

Zobrazení úrovně nabití baterie

1. Pokud se na displeji zobrazí symbol baterie, baterii je třeba dobít.
2. Pokud je třeba dobít Sultry Sub, středové tlačítko se rozsvítí oranžově.

Během nabíjení:

1. Indikátor úrovně nabití zobrazuje úroveň nabití Cluster Busteru během nabíjení. Když je stimulační box nabitý, uvidíte na displeji symbol plné baterie.
2. Během nabíjení svítí Sultry Sub oranžově až do úplného nabití. LED se poté přepne zpět do své původní bílé barvy.

Během nabíjení nelze Cluster Buster ani Sultry Sub používat z bezpečnostních důvodů.

K nabíjení zařízení jednoduše použijte přiložený USB nabíjecí kabel a standardní adaptér pro připojení do zásuvky. Nabíjet můžete jedno zařízení nebo obě současně.

▲ Poznámka:

Pokud používáte napájecí adaptér, mějte na paměti následující varování. Aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem, vždy se ujistěte, že kabel není zapojen do zásuvky. Nejprve připojte Cluster Buster nebo Sultry Sub a teprve potom zapojte do zásuvky. Nikdy neodstraňujte kryt AC adaptéru. V případě poruchy kontaktujte příslušně kvalifikovaný specializovaný servis.

▲ Poznámka:

Vezměte prosím na vědomí následující důležitá varování týkající se baterie:

- Chcete-li maximalizovat životnost baterie, doporučujeme používat nabíjecí kabel, který jsme poskytli.
- Nikdy nespojujte baterii s kovovými předměty v kapse, peněženice apod.
- Neupravujte kovové (+) (-) kontakty.
- Nikdy neodinstalujte baterii a nepokoušejte se ji upravovat.
- K likvidaci baterie nikdy nepoužívejte kladivo nebo jiné předměty.
- K likvidaci baterie nepoužívejte špičaté nebo kovové předměty.
- Nikdy nevkládejte baterii do mikrovlnné trouby, pekáče nebo sušičky. Nevystavujte baterii vysokým teplotám ani tlaku.
- Nekombinujte tento produkt s jinými značkami nebo typy baterií.
- Před nabíjením nebo vybitím si přečtěte provozní pokyny baterie.
- Během nabíjení držte baterii dál od magnetických předmětů.
- Baterie skladujte mimo dosah dětí.
- Pokud zařízení není používáno, skladujte jej na suchém a chladném místě.
- Pokud se vám tekutina z baterií dostane do očí, nedotýkejte se jich. Opláchněte oči vodou a okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.
- Pokud zaznamenáte neobvyklé teplo, zápach nebo dokonce plameny, baterii okamžitě přestaňte používat.
- Okamžitě opláchněte veškerou unikající kapalinu z baterie z kůže čistou vodou.
- Nikdy nevhazujte baterie do ohně.
- Při likvidaci baterií se ujistěte, že nedošlo ke zkratu - spojení +/- kontaktů.
- Staré baterie a akumulátory řádně zlikvidujte ve sběrných boxech nebo na obecních sběrných místech.

▲ Poznámka:

Chcete-li prodloužit životnost baterie, nabijte zařízení po třech měsících, pokud jste ho delší dobu nepoužívali.

Nabíjecí baterie

Baterie jsou pevně nainstalovány v Cluster Buster a Sultry Sub. Nepokoušejte se je násilně otevírat nebo rozebírat. Když je baterie zcela vybitá, váš Cluster Buster nelze použít po dobu 2–3 hodin.

Skladování Cluster Buster

1. Skladujte Cluster Buster na suchém místě mimo dosah dětí.
2. Ujistěte se, že je skladujete na místě s nízkou teplotou a vlhkostí.

Stimulační programy

Program	Šíře pulzu (μs)	Frekvence (Hz)	Popis
P1	140	70	Konstantní
P2	140	70	Modulace šíře pulzu Šířka pulzu se mění v 6sekundových intervalech. Šířka pulzu zpočátku klesne o 60% a poté se vrací k počáteční hodnotě 140 μs .
P3	140	70	Dávky Každá dávka sestává z devíti impulsů při 70 Hz. Během jedné sekundy dojde vždy ke dvěma dávkám.
P4	140	35	Konstantní
P5	140	35	Modulace šíře pulzu Šířka pulzu se mění v 6sekundových intervalech. Šířka pulzu zpočátku klesne o 60% a poté se vrací k počáteční hodnotě 140 μs .
P6	140	35	Dávky Každá dávka sestává ze 3 impulsů při 35 Hz. Během jedné sekundy dojde vždy k jedné dávce.
P7	140	5	Konstantní
P8	140	5	Modulace šíře pulzu Šířka pulzu se mění v 6sekundových intervalech. Šířka pulzu zpočátku klesne o 60% a poté se vrací k počáteční hodnotě 140 μs .
P9	140	5-70	Modulace frekvence Rychlost pulsu začíná na 5 Hz, poté se zvyšuje na 70 Hz a poté se vrátí na 5 Hz. Takový cyklus trvá šest sekund.
P10	140	5-70	Modulace frekvence 5 Hz (1s)→Off (1s)→70 Hz (1s)→
P11	140	5-70	Modulace frekvence 5 Hz→70 Hz→5 Hz→Off (1s)→
P12	140	35-70	Modulace frekvence Rychlost pulsu začíná na 35 Hz, poté se zvyšuje na 70 Hz a poté se vrátí na 35 Hz. Takový cyklus trvá šest sekund.

Tréninkové programy

Program	Šíře pulzu (μs)	Frekvence (Hz)	Nárůst (sec)	Maximum (sec)	Pokles (sec)	Pauza (sec)
P1	260	30	5	3	2	8
P2	260	70	5	2	3	8
P3	260	15	3	5	2	3
P4	260	30	1	2	3	3
P5	260	70	3	2	1	6

Řešení problémů

Před použitím vždy zkontrolujte ovladač, přijímače a veškeré elektro příslušenství.

1. Ujistěte se, že Cluster Buster i Sultry Sub jsou dostatečně nabité.
2. Ujistěte se, že jste si vybrali dobrou vzdálenost pro příjem, když zapnete zařízení. Například cca. 3 m (9 stop).
3. Možné problémy:

Cluster Buster nelze zapnout, na displeji není nic vidět.

Je Cluster Buster dostatečně nabitý?

Tlačítko na Sultry Sub svítí i po deseti sekundách.

Dobijte svůj Sultry Sub.

Cluster Buster / Sultry Sub se nenabíjí správně.

Zkontrolujte, zda je kabel USB správně zapojen do Cluster Buster / Sultry Sub a AC adaptér je pevně zasunutý do zásuvky.

Cluster Buster nemůže najít (neovládá) Sultry Sub.

- Ujistěte se, že je váš Sultry Sub dostatečně nabitý a ve vzdálenosti cca. 3 m od Cluster Buster.
- Zapněte Cluster Buster i Sultry Sub.

Stimulace je nepříjemná.

- Elektroda se uvolnila.
 - Elektrodu je třeba vyměnit.
 - Změňte polohu elektrody.
 - Vyzkoušejte jiný program.
- ▲ Poznámka: Pokud vše selže, přestaňte používat přístroj.

Stimulace není cítit jako obvykle.

Zkontrolujte nastavení a polohu elektrod.

Technické specifikace

- Kanály: 8
- Intenzita: nastavitelná 0 ~ 35 V (} 20%); při zátěži 500Ω (} 10%)
- Amplituda pulzu: nastavitelná 0 ~ 70 mA
- Frekvence: podle předprogramovaného režimu
- Šířka pulsu: přednastavená v příslušném programu
- Časovač: 1 ~ 90 min (} 20 s) a C (nepřetržitě) volitelné
- Zdroj energie: Cluster Buster 3,7 V / 260 mAh dobíjecí baterie z polymerních iontů
Sultry Sub 3,7 V / 180 mAh dobíjecí baterie z polymerních iontů
- Zdroj: 5 V (DC), 1,0 A
- AC adaptér I / P: 100-240 Vac, 50/60 Hz, 0,3 A; O / P: 5 V (DC), 1,0 A
- Rozměry: Cluster Buster - 127 × 55,7 × 21,6 mm
Sultry Sub - 60 × 22,5 mm

- Hmotnost (včetně baterie): Cluster Buster 102 g
Sultry Sub 3,6 g
- Provozní podmínky: +50 ° F (40 ° C) až +104 ° F (40 ° C), 40-90% max. relativní vlhkost
- Podmínky skladování: +14 ° F (-10 ° C) až +140 ° F (60 ° C), 30-95% max. relativní vlhkost
- Maximální užitečná výška: 3 000 m
- Rozsah tlaku při použití: 700 ~ 1013 hPa
- Rozsah tlaku při skladování: 500 ~ 1060 hPa
- Radiační frekvence: 2,4 GHz

Stimulační výstup je ekvivalentní hodnotám popsaným v předchozí tabulce.

Záruka

Na naše výrobky poskytujeme záruku dva roky od data zakoupení. V záruční době odstraníme všechny vady zařízení způsobené chybami materiálu nebo výroby. Odstranění závad bude provedeno buď opravou nebo výměnou součástí nebo celého zařízení, jak uznáme za vhodné. Záruka vylučuje: Škody způsobené nesprávným použitím zařízení (např. Připojením na nesprávný typ elektřiny nebo typ napětí, připojení k jiným nevhodným zdrojům elektřiny, poruchy způsobené pádem nebo podobně). Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení nebo závady, které významně neovlivňují hodnotu nebo použitelnost zařízení. Záruka zaniká v případě zásahu do zařízení neoprávněnými osobami nebo použitím neoriginálních náhradních dílů. Pokud jde o záruku, zašlete prosím produkt a originál dokladu o koupi jednomu z našich servisních partnerů nebo přímo společnosti Mystim GmbH. Nároky jakéhokoli druhu jsou z této záruky vyloučeny, pokud naše odpovědnost není ze zákona povinná. Tato záruka se nevztahuje na záruční nároky vznesené proti prodávajícímu na základě kupní smlouvy.

Zařízení splňuje mezní hodnoty části 15 předpisů FCC pro potlačení rádiového rušení. Použití podléhá následujícím předpisům:

- (1) Toto zařízení nesmí vysílat rušivé vlny a musí přijímat všechna přijatá rušení.
- (2) Včetně rušení, která by mohla mít za následek nežádoucí funkce.

Výrobce

Mystim GmbH
Marie-Curie-Str. 563755
Alzenau
Německo

Dodavatel pro Česko a Slovensko

MH SEXSHOP

www.mhsexshop.com

obchod@mhsexshop.com

tel. +420 608926623