













E-Stim 2B - Rychlý průvodce programy

Program	Křivka	Ovladač ADJUST	SELECT + ADJUST	Popis
01 Pulse		rychlost	pocit	Oba kanály pulzují ve stejném rytmu.
02 Bounce		rychlost	pocit	Kanály pulzují střídavě.
03 Continuous		pocit		Nepřetržitý chod.
04 A Split 05 B Split		rychlost	pocit	1 kanál je v režimu PULSE a druhý CONTINUOUS.
06 Wave		rychlost	pocit	Výstupní úroveň se zvyšuje a prudce padá.
07 Waterfall		rychlost	pocit	Výstupní úroveň se zvyšuje a stejným tempem snižuje.
08 Squeeze		rychlost	pocit	Pulzy mění délku, kanály pulzují ve stejném rytmu.
09 Milk		rychlost	pocit	Pulzy mění délku, kanály pulzují střídavě.
10 Throb		střídání pocitu		Podobný jako Continuous, ale proběžně se mění pocit.
11 Thrust		střídání pocitu		Podobný jako Continuous, ale proběžně se mění pocit.
12 Random		úroveň náhodnosti	pocit	Pulzy jsou generované náhodně.
13 Step		zpoždění mezi kroky	pocit	Úroveň se postupně zvyšuje po 1 %.
14 Training		zpoždění mezi kroky	pocit	Úroveň se postupně zvyšuje po větších skocích.
15 Microphone		úroveň odezvy na zvuk		Reaguje na okolní zvuk.
16 Stereo		úroveň odezvy na zvuk		Reaguje na zvuk připojený linkou.
17 Tickle		lechtání		Kanály reagují na otáčení ovladače ADJUST.